

△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

- 各パーツは取扱説明書(本書)の画像を参考にに取り付けてください。
- 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。


矢印一覧

取付けます。
Attachable

取り外します。
Removable


可動します。
Movable

バックパックの取り付け方



ビーム・ガトリングガン

※各部は可動します。




シールド

1 ※シールドは画像のように展開することができます。

※開く

※下位置に付け替えます。





※シールドジョイントは矢印の凸部にも同様にシールドを取り付けることができます。


凸部

ガトリングシールド

※画像の矢印の順番でビーム・ガトリングガン(左/右)を本体に取り付けます。



ビーム・サーベル



※柄を収納することができます。

セット内容

■ 取扱説明書(本書)	1枚	■ ビーム・ガトリングガン(左/右)	各1個	■ ハイパー・バズーカ	1個
■ ユニコーンガンダム(デストロイモード)重塗装Ver.	1体	■ ガトリング用ジョイント	1個	■ ビーム・マグナム マガジン	2個
■ バックパック	1個	■ サーベルグリップ(バックパック用)	2個	■ ハイパー・バズーカ マガジン	1個
■ シールド	1個	■ ビーム・サーベル(サーベル柄(腕用)付き)	2個	■ 交換用手首	6個
■ シールドジョイント	1個	■ ビーム・マグナム	1個	■ ディスプレイ用ジョイントパーツ	1個
■ アンテナ(軟質タイプ)	1個	※ アンテナ(軟質タイプ)は本体付属のアンテナ(硬質タイプ)と交換することができます。			

■ 本体手首



握り手首


■ 交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)



武器用手首





開き手首



マガジンのマウント


※画像のようにリアアーマーに取り付けることができます。




増設ハードポイント

※本商品に「ROBOT魂<SIDE MS>フルアーマー・ユニコーンガンダム(ユニコーンモード)」は付属しません。
※「ROBOT魂<SIDE MS>フルアーマー・ユニコーンガンダム(ユニコーンモード/別売り)」の取扱説明書も合わせてご確認ください。

凹部に「フルアーマー・ユニコーンガンダム(ユニコーンモード)」(別売り)のバックパック拡張フレーム⑧を取り付けることができます。



凹部に「フルアーマー・ユニコーンガンダム(ユニコーンモード)」(別売り)の脚部ミサイルラックを取り付けることができます。



ディスプレイ

